



PASOS A SEGUIR

1



Limpie la superficie y elimine todo tipo de hongos con Dry Coat Cleaner

2



Repare grietas, hendiduras y tornillos con la masilla Lanco® Siliconizer Crack Filler

3



Aplice una capa de la membrana impermeabilizante Lanco® Aqua Proof seca al tacto en 45 minutos, pero debe dejar curar por 24 horas