



PASOS A SEGUIR

1



Limpie la superficie y elimine todo tipo de hongos con Dry Coat Cleaner

2



Repare grietas, hendiduras y tornillos con la masilla Lanco® Siliconizer Crack Filler

3



Aplique la primera capa de Lanco® Dry Coat y deje secar por 24 horas. Cubre 25 m² la cubeta

4



Aplique la segunda y última capa de Lanco® Dry Coat en dirección perpendicular a la capa anterior