

FICHA TÉCNICA  
SISTEMA

**M18**

## ENGRASADORA 18V 1 BAT 1.5AH 2 VELOCIDADES MILWAUKEE 264621CT SKU 111746



### DESCRIPCIÓN

La pistola engrasadora inalámbrica de 2 velocidades M18™ ofrece una presión máxima y una versatilidad incomparable, ofreciendo una presión de operación máxima de 10,000 PSI líder en la industria y un contador de grasa preestablecido pendiente de patente que permite a los profesionales de servicio y mantenimiento dispensar cantidades precisas de grasa. El diseño de 2 velocidades de la herramienta ofrece a los usuarios la posibilidad de seleccionar entre presión máxima y caudal máximo. Otras características únicas incluyen una luz LED incorporada, un gatillo de bloqueo / bloqueo y una varilla del émbolo con marcas para medir la cantidad de grasa que queda en el cañón.

El diseño vertical de la herramienta y la capacidad de la correa para el hombro ofrecen comodidad al usuario, al tiempo que limitan la fatiga y la manguera flexible de 48" ofrece una mayor accesibilidad al engrasar accesorios de difícil acceso.

La nueva herramienta también es compatible con un accesorio de barril transparente. Alimentada por una batería M18™ REDLITHIUM™, esta es la única pistola engrasadora de 18 V de la industria cuya batería es compatible con un sistema de herramientas. El kit incluye el nuevo cargador de voltaje múltiple, por lo que puede cargar todas las baterías de iones de litio M12 y M18 con un solo cargador.

### USUARIOS



## ESPECIFICACIONES

### ATRIBUTO

TIPO

VOLTAJE

SISTEMA DE BATERÍA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

PSI

CAUDAL MÁX.

LONGITUD DE MANGUERA

LONGITUD/ PESO

### DETALLE

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

18 V

M 18

SIN CABLE

10,00 PSI

10 OZ./ MIN.

48 PULG

15 PULG/ 7.6 LB

## ENGRASADORA 18V 1 BAT 1.5AH 2 VELOCIDADES


**M18**
**MÁS DE 200  
HERRAMIENTAS  
COMPATIBLES**

## SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- ◆ Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- ◆ No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas.
- ◆ Mantenga a los niños y a los espectadores alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica.
- ◆ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.

### ACCESORIOS



CAJA PARA HERRAMIENTAS



LÁMPARA DE TRABAJO

## SEGURIDAD PERSONAL

- ◆ Utilice equipo de protección personal.
- ◆ Manténgase alerta, atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica.
- ◆ No utilice una herramienta eléctrica mientras está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- ◆ Retire cualquier llave de ajuste antes de entender la herramienta.

### ACCESORIOS



GUANTES DE TRABAJO



ANTEOJOS DE SEGURIDAD

## CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- ◆ No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación .
- ◆ Utilice las herramientas eléctricas únicamente con baterías y cargadores específicamente diseñadas por el fabricante.
- ◆ No use una batería o herramienta que se haya dañado o modificado.
- ◆ No exponga una batería o herramienta al fuego o a temperatura excesiva.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- ◆ Lleve su herramienta eléctrica a servicio con un técnico calificado que use únicamente piezas de reemplazo idénticas.
- ◆ Nunca dé servicio a baterías dañadas. Únicamente el fabricante o proveedores de servicio autorizados deben dar servicio a las baterías.
- ◆ Esto asegurará que la seguridad de la herramienta eléctrica se mantenga.

### COMPONENTES



SET DE BATERÍAS 18V



CARGADOR MULTI VOLTAJE

### COMPONENTES



TALADRO PERCUTOR



ESMERIL ANGULAR 4.1/2 PULG

SISTEMA

**M18**

SOLUCIONES INTEGRALES