

FICHA TÉCNICA
SISTEMA**M18 FUEL****SIERRA SABLE INALÁMBRICA 1-1/8 PULG 18V FUEL
2720-22 SKU 99460****DESCRIPCIÓN**

Nuestro kit de 2 baterías para sierra sable M18 FUEL™ SAWZALL® es la nueva generación de rendimiento y durabilidad legendarios, diseñada para las aplicaciones más difíciles del lugar de trabajo.

M18 FUEL™ SAWZALL® de MILWAUKEE® es la sierra sable de corte más rápido de su clase y utiliza un motor sin escobillas POWERSTATE™ para proporcionarle 3,000 SPM y una longitud de carrera 1-1/4 pulg. para un retiro más rápido de material. El sistema electrónico REDLINK™ PLUS garantiza el máximo rendimiento bajo presión, además de protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y exceso de descarga. La batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 le proporciona hasta 2.5 veces más tiempo de operación, más uso por carga y durante la vida útil que las baterías de la competencia.

La sierra sable M18 FUEL™ SAWZALL® está diseñada para trabajar mejor en las aplicaciones más exigentes y es nuestra sierra alternativa inalámbrica más duradera hasta el momento. Un cambio de hoja resistente al desgaste, la abrazadera de hoja anticorrosión y rieles de batería de metal reforzado proporcionan una vida más prolongada de los componentes y soportan las condiciones más difíciles del lugar de trabajo. La sierra sable M18 FUEL™ SAWZALL® es más liviana que la generación anterior y cuenta con una zapata ajustable, luz LED integrada y un gancho para colgar para almacenarla cómodamente en el trabajo.

USUARIOS

ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO	DETALLE
TIPO	HERRAMIENTA ELÉCTRICA
TIPO DE CONEXIÓN	SIN CABLE
VOLTAJE	18 V
SISTEMA DE BATERÍA	M 18
LONGITUD DE CARRERA	1-1/8 PULG
VÁSTAGO	1/2 PULG
TIPO DE HOJA	SAWZALL®
VELOCIDAD	0-3,000 SPM
LONGITUD/ PESO	19 PULG/ 7.1 LB

LA LÍNEA INALÁMBRICA MÁS AVANZADA.



INTELIGENCIA
REDLINK PLUS™



MOTOR SIN
CARBONES



VIDA ÚTIL DEL
MOTOR
MÁS DURADERA

MÁS
POTENCIA



BATERÍA
REDLITHIUM™

MAYOR
TIEMPO DE
OPERACIÓN



M18 FUEL

MÁS DE 200
HERRAMIENTAS
COMPATIBLES

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- ◆ Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- ◆ No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas.
- ◆ Mantenga a los niños y a los espectadores alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica.
- ◆ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.

ACCESORIOS



CAJA PARA HERRAMIENTAS



LÁMPARA DE BOLSILLO

SEGURIDAD PERSONAL

- ◆ Utilice equipo de protección personal.
- ◆ Manténgase alerta, atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica.
- ◆ No utilice una herramienta eléctrica mientras está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- ◆ Retire cualquier llave de ajuste antes de entender la herramienta.

ACCESORIOS



GUANTES ANTI CORTE N1



ANTEOJOS DE SEGURIDAD

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- ◆ No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación .
- ◆ Utilice las herramientas eléctricas únicamente con baterías y cargadores específicamente diseñadas por el fabricante.
- ◆ No use una batería o herramienta que se haya dañado o modificado.
- ◆ No exponga una batería o herramienta al fuego o a temperatura excesiva.

COMPONENTES



SET DE BATERÍAS 18V



CARGADOR MULTI VOLTAJE

COMPONENTES



SEGUETA PARA SIERRA SABLE



SEGUETA PARA SIERRA SABLE

SISTEMA

M18 FUEL

SOLUCIONES INTEGRALES